

Anulación del Sistema de Seguridad

Guía de Campo



Expectativas Críticas para la Vida

Anulación del Sistema de Seguridad

Obtenga autorización antes de anular o desviar los sistemas de seguridad

- Uso los sistemas de seguridad que corresponden a el trabajo.
- Obtengo autorización antes de anular o desviar los sistemas de seguridad.



Ejemplos de Fallas Críticas para la Vida

- Un contratista escucho una válvula de seguridad activarse en el sitio donde estaba trabajando y procedió a cerrar la válvula de aislación
- Un operador anulo un sistema de seguridad en una locación sin primero obtener la autorización adecuada.

Que es un Sistema de Seguridad?

Sistemas, funciones, o dispositivos diseñados e instalados para responder con acciones directas cuando variables predeterminados se desvían a condiciones potencialmente peligrosas.

Dispositivos de seguridad dentro de un Sistema de Seguridad que actúan automáticamente para prevenir daños personales, ambientales, o materiales. Ejemplos de dispositivos de seguridad incluyen, entre otros, los siguientes:

Variable	Dispositivo de Seguridad
Flujo	Sensores de alto flujo y sensores de bajo flujo
Nivel	Sensores de alto nivel y sensores de bajo nivel
Presión	Sensores de alta y baja presión y válvulas de alivio de presión
Temperatura	Sensores de alta temperatura y sensores de baja temperatura
Concentración de Gas Combustible	Detector de gas combustible
Concentración de Gas Tóxico	Detector de gas tóxico

Nunca desvíe o anule intencionalmente un sistema de seguridad sin primer obtener autorización a menos de que una situación de emergencia ocurra en la que el desvío o anulación del sistema pueda prevenir la falla catastrófica de equipo que pueda resultar en lesiones laborales o daños ambientales.

Solicitando la Anulación del Sistema de Seguridad

Área de Operación	Números de Teléfono		
Bakken	701-456-7509		
Eagle Ford	Oeste: 830-583-1017	Central: 830-583-1005	Este: 830-583-1639
Oklahoma Resource Basin	405-730-3763		405-730-3764
Permian	575-323-9465		

Debe proporcionar la siguiente información a el Operador de Sala de Control cuando se solicite una anulación del Sistema de seguridad:

- La persona solicitando la anulación
- El nombre de la locación o instalación
- La razón específica para la anulación
- La duración estimada de la anulación

